

# SKY HD

PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAR A RESOLUÇÃO  
DE IMAGEM NOS RECEPTORES SKY HD



Para configurar o formato de resolução de imagem do seu receptor SKY de acordo com as características da sua TV, proceda da seguinte maneira:

**Importante:** a antena precisa estar devidamente apontada e o receptor instalado.

**PASSO 1:**  
Pressione a tecla **MENU** no controle remoto.

**PASSO 2:**  
Selecione a opção **AJUSTES** e **AJUDA** com o cursor e pressione a tecla confirmar do controle remoto.



**PASSO 3:**  
Selecione a opção **AJUSTES**  
com o cursor e pressione a tecla  
confirmar do controle remoto.



**PASSO 4:**  
Selecione a opção **EXIBIÇÃO**  
com o cursor e pressione a tecla  
confirmar do controle remoto.



**PASSO 5:**  
**Selecione a opção **VIDEO** com  
o cursor e pressione a tecla  
confirmar do controle remoto.**



**PASSO 6:**

**Selecione a opção TELA ORIGINAL com o cursor e pressione a tecla confirma do controle remoto.**

**Selecione a opção LIGADO e pressione a tecla confirmar do controle remoto.**



**PASSO 7:**  
Selecione a opção  
**RESOLUÇÕES TV** com o cursor  
e pressione a tecla confirmar  
do controle remoto.



**Com as teclas de navegação do controle remoto, marque as resoluções que a sua TV suporta pressionando a tecla confirmar no controle remoto.**



**PASSO 8:**  
**Pressione a tecla**  
**Info do controle remoto para**  
**finalizar o procedimento.**

**Pronto!**  
**Agora você pode aproveitar**  
**o conteúdo SKY com a melhor**  
**resolução de imagem !!**

