

SATMAX PLUS

INSTRUÇÕES PARA RESTABELECER O SINAL DA REDE GLOBO
NSC TV FLORIANÓPOLIS



Siga os procedimentos a seguir:

PASSO 1:
Pressione MENU e
vá até a opção
“CONFIGURAÇÃO”.



PASSO 2:
Navegue por
“INSTALAÇÃO” e
“CONFIGURAÇÃO
DA ANTENA”,
pressione OK.



PASSO 3:

Nessa tela anote o tipo de LNB que é utilizado na sua instalação. Nesse exemplo estamos com um LNB “monoponto normal”. Essa informação será utilizada mais adiante.



PASSO 4:
Pressione SAIR e
vá até a opção
“CONFIGURAÇÕES
AVANÇADAS”,
“RESTAURAR
PADRÃO DE
FÁBRICA”,
pressione OK.



PASSO 5:
Nessa tela digite a
senha do seu
equipamento (a senha
padrão é 0000):



PASSO 6:
Pressione OK, as
configurações de
fábrica serão
aplicadas ao seu
dispositivo.



PASSO 7:
Nessa tela apenas
pressione **SAIR**
para ir até o menu
principal.



PASSO 8:

A última etapa é configurar o tipo de LNB que anotamos no passo 3. Pressione MENU e vá até até “CONFIGURAÇÃO”, em seguida navegue por “INSTALAÇÃO” e pressione OK em “CONFIGURAÇÃO DA ANTENA”. Na tela que aparecerá basta colocar o tipo de LNB correto na opção correspondente e pressionar SAIR para salvar.

PASSO 9:

Pronto, o sinal será restabelecido dentro de alguns instantes.



SATMAX PLUS

DADOS DO CANAL:

NSC TV FLORIANÓPOLIS

Satélite: StarOne C2

Frequência: 4047 MHz

Polarização: Vertical

Taxa de símbolos: 7500 Msps

FEC: 8PSK 2/3

