

Guia rápido

ELSYS

MONITOR DE VIDEOPORTEIRO DE 7 POLEGADAS


ESL-MIB71



Tecla **SOS**
Pânico com sirene

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O produto ESL-MIB71 consiste em um monitor auxiliar, de 7 polegadas, compatível com o videoporteiro ESL-VCPI - ELSYS.



- SOS** Em situação de sinistro aciona uma sirene
- VISÃO** Para acionar visualização pela câmera
- CHAVE** Para abrir a porta da frente
- ABRIR** Para abrir portões eletrônicos
- PHONE** Fale com o visitante



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha o monitor interno longe de altas temperaturas, como perto de um forno ou na luz solar direta e em áreas de alta umidade, como banheiros e estufas
- Não opere o monitor interno com as mãos molhadas
- Evite jogar, soltar ou bater no monitor
- Limpe a tela do monitor interno com um pano seco e macio
- Não use detergente, diluente, líquido volátil ou corrosivo
- Não instale o monitor interno perto de um televisor ou de qualquer equipamento que possa causar interferência eletromagnética
- Para usar o produto, verifique se ele está livre de barreiras e que não há interferências
- Para evitar choques elétricos, conecte todos os cabos no monitor antes de conectar a fonte de alimentação na tomada

INSTALAÇÃO

1 TERMINAL INTERNO

- a. Fixe o suporte do monitor de 1,40 a 1,70 metros acima do solo de modo que o monitor permita uma perfeita visualização.
- b. Conecte adequadamente os conectores dos cabos nos soquetes de vídeo e energia (ver diagrama de conexões).
- c. Encaixe o monitor interno no suporte



CARACTERÍSTICAS

- Monitor digital de 7 polegadas
- Bloqueio e desbloqueio de fechaduras elétricas e portões eletrônicos
- Monitoramento do ambiente
- Brilho, contraste e volume de conversação podem ser ajustados
- Função SOS que toca uma sirene no monitor interno e no terminal externo

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Monitor adicional
- Fonte de alimentação
- Suporte para fixação do monitor interno
- Kit de fixação

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Leia atentamente as sugestões abaixo para prolongar a vida útil do produto e entender claramente as cláusulas de garantia.

Caso seu produto não funcione corretamente, envie-a para um agente de manutenção autorizado ELSYS. Nossa equipe ajudará a resolver os problemas para você.

Jamais desmonte ou substitua peças de seu produto, pois isso pode causar o mau funcionamento do produto e a perda da garantia.


Não derrube ou exponha a fortes vibrações ou bata com objetos duros e/ou pontiagudos para evitar o mau funcionamento do produto.

AVISO



Não jogue produtos eletrônicos em lixo doméstico. Eles podem possuir substâncias perigosas que podem prejudicar sua saúde e o meio ambiente. O descarte do produto deve ser efetuado nos pontos de venda ou em locais de coleta indicados pelo órgão regulador de proteção ao meio ambiente.

DIAGRAMA DE CONEXÃO



TAMANHO DOS CABOS

(TERMINAL EXTERNO X MONITOR INTERNO OU MONITOR PRINCIPAL X MONITOR ADICIONAL)

Metros	Bitola (mm ²)	Tipo de cabo
0-10	0,3	4 vias
0-30	0,5	4 vias
30-50	0,75	4 vias
50-80	1	4 vias

MONITOR X FECHADURA ELÉTRICA

Bitola (mm ²)	Distância (m)	Tipo de cabo
1	0-25	2 vias
1,5	25-50	2 vias
2,5	50-100	2 vias

* Para instalação de portões eletrônicos ou fechaduras magnéticas consulte um instalador qualificado.

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO

1. Pressione o botão de chamada do terminal externo para ligar. O som da campainha será emitido e as imagens dos visitantes serão mostradas no monitor interno. Pressione a tecla INTERCOMUNICADOR para ativar a comunicação. Pressione novamente para desligar.

Observações: A chamada é desligada automaticamente após 2 minutos em conversação.

2. Estando em comunicação com o visitante, pressione o botão CHAVE para liberar a fechadura elétrica. Por razões de segurança, o botão CHAVE só funciona quando o produto estiver em comunicação.


3. Pressione a tecla ABERTURA DE PORTÕES para liberar o acionamento adicional de fechaduras/portões.

4. Para ver a imagem da rua, sem acionar a comunicação, pressione o botão CÂMERA (o vídeo permanecerá aberto por aproximadamente 30 segundos), ou pressione novamente para desligar. Caso queira iniciar a comunicação, pressione o botão INTERCOMUNICADOR (o vídeo e a intercomunicação permanecerão habilitados por aproximadamente 2 minutos).

5. Para ajustar o brilho ou contraste pressione o botão CONFIGURAÇÕES em seguida pressione o CURSOR para selecionar as opções.

COMUNICAÇÃO ENTRE MONITOR PRINCIPAL E MONITOR ADICIONAL

INSTALAÇÃO COM 2 MONITORES



1. Pressione o botão de chamada do terminal externo e os dois monitores tocarão ao mesmo tempo. Quando um dos monitores é atendido, o outro desliga automaticamente.

2. Pressione o botão de chamada do terminal externo por 2 segundos para chamar as outras unidades internas (o vídeo permanecerá aberto por aproximadamente 2 minutos). Se ninguém atender a chamada, após 30 segundos o monitor interno voltará para o modo de espera.

04

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Monitor (Auxiliar)

Tamanho da tela	7"
Resolução	800 (A) x 480 (L)
Dimensões da tela	154 (A) x 86,5 (L) mm
Dimensões do monitor	182 (L) x 133 (A) x 19,5 (P) mm
Tensão de entrada da fonte	AC 100-240V 50Hz/60Hz
Tensão de saída da fonte	DC 12V 1A
Tempo de monitoramento	30 S ± 10%
Tempo de conversação	120 S ± 10%
Consumo de energia	Em standby < 1W Em funcionamento < 5W
Temperatura de operação	-20 °C ~ + 50 °C
Umidade relativa	10% ~ 90%

06

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUÇÕES
Nenhum vídeo / áudio	<ul style="list-style-type: none"> · Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras e corretamente conectadas · Certifique-se de que não há nada obstruindo a visão da câmara
Sem vídeo, mas a intercomunicação está normal	<ul style="list-style-type: none"> · Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras e corretamente conectadas · Certifique-se de que não há nada obstruindo a visão da câmera
Sem áudio ao chamar	<ul style="list-style-type: none"> · Certifique-se de que o botão de volume no monitor interno não está no mínimo. · Certifique-se de que não há nada como objeto com forte magnetismo interferindo o alto-falante ou microfone. · Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras e corretamente conectadas
Terminal externo não comunica com o monitor	<ul style="list-style-type: none"> · Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras e corretamente conectadas
Botão de desbloqueio não funciona	<ul style="list-style-type: none"> · Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras e corretamente conectadas. · Verifique se a fonte está funcionando corretamente.

05

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

- Os produtos Elsys são garantidos pelo fabricante contra defeito de fabricação pelo período de 1 (um ano, nele já computados os 3 (três) meses estabelecidos por Lei (garantia legal).
- É condição para o exercício do direito à garantia que o produto tenha sido instalado por técnicos autorizados.
- A garantia abrange o conserto ou a substituição do produto nos casos em que, a critério exclusivo do fabricante, mostrar-se inviável o conserto.
- O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovada esta mediante apresentação da nota fiscal.
- Verificado defeito de fabricação dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá contatar o vendedor ou dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada ELSYS.
- A embalagem deve ser preservada para o fim de remessa e retorno do produto da Assistência Técnica.
- Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Elsys ou por empresas autorizadas, sob pena de perda da garantia.

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA PRODUTOS:

- Defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações do técnico autorizado e cuidados indicados neste folheto, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios, etc.) e acidentes (quedas, batidas, etc).
- Defeitos decorrentes do uso em desacordo com as recomendações contidas neste folheto, ligações em tensão elétrica errada, em redes com variação de tensão ou instalação inadequada.
- Danos externos na embalagem do produto.
- Adulteração, violação ou rasura no lacre e/ou número de série do produto.
- Nota fiscal de venda ausente ou rasurada, modificações inseridas na nota fiscal ou quaisquer irregularidades, na nota fiscal ou no produto.

Sendo constatado, dentro do prazo de validade de garantia, que o defeito ou dano no produto não está coberto pela garantia, o consumidor será comunicado sobre o valor do orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a aprovação, ou não, da execução dos serviços. No caso de aprovação deverá manifestar-se no prazo máximo de 7 (sete) dias contados da apresentação do orçamento, findo os quais, no silêncio do interessado será devida taxa de serviço no importe da tabela vigente na data do ocorrido. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após tomar-se devida a taxa de serviço o silêncio do interessado ou sua negativa no pagamento da taxa de serviço autorizará o fabricante ou a Assistência Técnica Autorizada o direito de reter o produto e de dele se apropriar como contraprestação e ressarcimento dos custos e despesas e remuneração dos serviços prestados para elaboração do orçamento (taxa de serviço devida). Para maiores informações acesse o nosso site www.elsys.com.br ou contate o nosso SAC: 19-2101-0500.

ELSYS

Importado por:

ELSYS Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Av. Torquato Tapajós, 1052 - Bairro Flores
Manaus-AM - Brasil - CEP: 69058-830
CNPJ: 34.484.188/0001-02

Rua Dr. Alcides Gomes de Miranda, 251
Galpão 1, 2 e 3 - Vila Pagano,
Valinhos-SP - CEP: 13277-220
CNPJ: 34.484.188/0005-36

Fabricado na China



elsys.com.br /ElsysOficial

190716-A